

P O K Y N Y pro odběratele tlakové kanalizace

1. Do čerpací šachty tlakové kanalizace lze vypouštět pouze odpadní vody z kuchyně, WC, koupelny a prádelny.
2. Do čerpací šachty tlakové kanalizace nelze vypouštět např. dešťové vody, odvodnění ze dvorů, chodníků, teras, bazénů apod.
3. Do kanalizace nepatří:
 - štěrky, písek,
 - kovové předměty jako žiletky, hřebíky, dráty apod.
 - tuky, olej, horký olej
 - ředidla, barvy, jedy a chemické kyseliny
 - textilie, silonové punčochy, provazce, tkanice, papírové pleny, hygienické vložky, vlhčené hygien. ubrousky
 - tuby od zubní pasty, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky a ostatní plasty
 - uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti
4. Doporučujeme odběrateli provádět pravidelné čištění prostoru šachty a to zejména stěn šachty, ovládacích prvků, čerpadla a armatur (ostříkání proudem vody) a to podle míry znečištění.
5. Vstupovat do šachty a dotýkat se elektrického vybavení ovládací jednotky je životu nebezpečné (možnost nákazy, poranění, úrazu elektrickým proudem).
6. Zabezpečit poklop čerpací šachty samořeznými šrouby tak, aby do ní nemohl nikdo spadnout. Zároveň zachovat snadný přístup do čerpací šachty v případě poruchy.

Pokud bude závada na technologickém zařízení tlakové kanalizace zapříčiněna nedodržením výše uvedených pokynů, nejedná se o záruční opravu ale o opravu za úhradu.

Z Á S A D Y pro bezpečné užívání elektrické instalace a povinností odběratele

Odběratel může sám provádět tuto obsluhu:

- vypínat a zapínat přístroje k tomu určené (jistič, proudový chránič, ovládací prvky) pokud to vyžadují okolnosti.

Odběratel musí:

- dbát na nebezpečí úrazu elektrickým proudem
- dotýkat se jen těch částí elektrického zařízení, které jsou k tomu určeny
- všechny přístroje určené k jistění a ovládání zařízení nechat dobře přístupné a viditelné
- zařízení lze provozovat jen na základě provedené výchozí revize elektro včetně přívodu vnitřní elektroinstalace připojeného objektu (revize elektro zařízení čerpací šachty (jímky) zajišťuje dodavatel)
- neprodleně hlásit dodavateli zjištěné závady na elektrické instalaci čerpací šachty (jímky) - toto zařízení do odstranění závady dále nepoužívat

Odběratel nesmí:

- odpojovat a připojovat zařízení elektrické instalace
- sám v případě zjištěné závady v instalaci provádět opravy a musí opravu přenechat dodavateli

S tímto poučením musí odběratel přiměřeně seznámit osoby, které budou s elektrickým zařízením v kontaktu, nebo které budou provádět obsluhu!

Vstup do čerpací šachty je možný pouze za dodržení bezpečnostních opatření dle platných bezpečnostních předpisů s vypnutým hlavním vypínačem a zajištěným vypnutým stavem.

Rady k provozu tlakové kanalizace

Na základě získaných informací z provozování tlakové kanalizace a čerpacích jímek předkládáme občanům obcí Ostravice a Nová Ves praktické rady k zajištění jejich bezporuchového provozu.

Doporučujeme občanům se podrobně seznámit s návodem na provoz a údržbu zařízení včetně ovládací automatiky.

Kontrolu činnosti ovládací automatiky uložené v samostatné skříňce je vhodné vizuálně provádět denně, nikoli se spožděním několika dnů.

Před nahlášením poruchy lze provést vlastní kroky k odstranění závady:

- zkontrolujte, zda je ve skříňce páčka hlavního vypínače nahoře v poloze zapnuto a totéž také u proudové ochrany motoru
- zkontrolujte, hladinu a záložní prostor pro provoz v čerpací šachtě (jímce)

Pokud i po tomto zákroku svítí červené kontrolky, tj. maximální hladina v jímce nebo porucha čerpadla nahláste poruchu telefonicky na čísla : - 733 731 641 p.Lubomil Pavelka

- 734 485 475 p.Sýkora Rudolf

a to v pracovní dny od 06,30 h. do 18,00 h. a v sobotu a neděli od 08,00 h. do 13,00 h.

Poruchu je nutné, pokud možno, technicky specifikovat.

K předcházení výskytu poruch doporučujeme odběrateli provádět očištění čerpadla, elektrod, plováků a vnitřních stěn jímky, při snížené hladině odpadních vod v jímce, proudem vody.